

Bruksanvisning for Waterguard-system

Det er nylig blitt installert et system for automatisk stengning av vannet ved vannlekkasjer, kalt Waterguard Adapter 1 og 2 (www.waterguard.no).

Waterguard-systemet består av en magnetventil på inntaksrøret med føler i teknisk rom på gulvet og trådløse fuktføler i kjøkkenbenk for å åpne og stenge ventilen. Dersom en av følerne kommer i kontakt med vann, vil den sende et signal til ventilen som så vil stenge vannet.

Lyset i Reset-knappen vil lyse grønt ved normale driftsforhold. Ved ALARM vil indikatoren lyse rødt og sammen med lydsignal indikere at lekkasjesensoren er aktivert. VED ALARM

1 Hvis det er kommet vann på sensor vil ventilstyringen avgi ca. 1 sek. repeterende lydsignaler og Reset-knappen vil lyse rødt, magnetventilen har nå stengt vanntilførselen.

2 Dette skyldes enten vannlekkasje, eller andre forhold som vask el.

3 Lokaliser vannlekkasjen/vannsøl og tørk opp hvis mulig.

4 Lydsignalet kan stoppes ved å trykke 1 gang på Reset-knappen, den vil fortsatt lyse rødt hvis sensoren fortsatt er våt.

5 Steng hovedstoppekran og kontakt styret hvis det dreier seg om en reell vannlekkasje.

6 Når skaden, evt. vannsølet er utbedret må den våte delen av sensoren tørkes grundig med en tørr klut.

7 Trykk på Reset-knappen og lyset vil skifte fra rødt til grønt, magnetventilen vil åpne.

Den må ikke fjernes eller demonteres. Dersom du skal pusse opp kjøkkenet, eller gjøre andre større endringer i kjøkkeninnredningen, må du få rørleggeren til å flytte og remontere sensoren. Årlig test av sensor Fuktsensoren bør testes 1 til 2 ganger i året. Dette kan beboeren gjøre enkelt selv på følgende måte:

1. La vannet renne i springen.
2. Fukt en finger og berør et av de avisolerte områdene på sensortapen.
3. Ventilen skal da stenge og det rennende vannet i springen vil gradvis stoppe. Ta kontakt med vaktmester eller styre dersom dette ikke skjer.
4. Vannet slås på igjen ved å gå til sentralen og trykk på reset-knapp

Batteribytte

Batteriene i den trådløse sensoren har en estimert levetid på ca. 5 år. Når de må byttes, vil sentralen avgi et lydsignal.

Batteriene byttes på følgende måte:

1. Vipp opp dekselet på sensoren.
2. Ta ut batteriene og sett inn nye.
3. Trykk på testknappen og sjekk at lampen blinker grønt.
4. Sett på dekselet igjen. Ved spørsmål, ta kontakt med vaktmester eller styret.

Jeløy Moss Borettslag v/styret